



PERIAATEKUVA (PRELIMINARY PICTURE)

HUOM! Varaajan tulo- ja lähtöinjojen venttiilien kahvat poistettava
(N.B! Valve handles must be removed from boiler return and flow)

SUUNN.		PIIRT.	Heatpump Superheat tank, Groundheat control Fireplace, Overheat dispense	Lämpöpumppu Tulistinvaraaja, Maapiirin säätö Tulisijan LTO, Ylilämmönpurku	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS L_Emi_TV_FP_OHD_GHC_14		
PVM.					LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O
ALLEKIRJOITUS							